

Hoe beschermt u uw woning tegen brand?

Wie in een woningbrand terechtkomt, maakt zich best snel uit de voeten. In enkele minuten tijd kan een klein vlammetje immers uitgroeien tot een onbeheersbare brand en mogelijk een hoge tol eisen: een gezinslid, uw huis, de inboedel, souvenirs, ...

Brand is in de meeste gevallen te vermijden. We leggen u hieronder uit hoe u met enkele kleine maatregelen kunt voorkomen dat uw huis in rook opgaat.

Bron + ontsteking + zuurstof = BRAND!

Een brand kan alleen ontstaan wanneer volgende drie elementen samen aanwezig zijn:

- een brandbare stof: papier, hout, textiel, ...
- zuurstof: in de lucht
- een ontstekingsbron: een lucifer, een sigaret, een vonk, een verwarmingstoestel, ...

Zorg er dus voor dat deze drie elementen altijd uit elkaars buurt blijven.

Hier brandt de lamp

Je zou het niet direct verwachten, maar de woonkamer is een potentiële brandhaard. Denk maar aan kaarsjes, halogeenlampen, de kachel, kortsluiting op elektronica, ...

- Plaats een kaars altijd op een stabiele en onbrandbare ondergrond en doof ze als u gaat slapen.
- Halogeenspots kunnen erg warm worden. Plaats ze dus zeker niet tegen uw gordijnen of andere brandbare materialen.
- Met een vonkenscherm verhindert u dat de vonken uit uw open haard overslaan op uw vloerbekleding.
- Zorg ervoor dat sigarettenpeuken en kachelassen niet meer nasmeulen wanneer u ze in de vuilnisbak doet. Doe ze liever eerst een tijdje in een metalen emmertje.
- Houd lucifers en aanstekers buiten het bereik van kinderen.

Houd de vlam uit de pan

Warme potten en pannen, gas, hete platen en damp, friteuse, ... Een keuken is dé plaats bij uitstek waar een brandje kan ontstaan. Dubbel opletten is hier de boodschap.

- Blijf altijd in de buurt van een hete friteuse. Vat hij vuur, giet er dan zeker geen water over (dan brandt de olie of het vet nog heviger) maar doof het met een branddeken (te koop in de grotere doe-het-zelfzaken) of met een natte, uitgewrongen (!) dweil.
- Schakel alle toestellen uit, als u de keuken verlaat, behalve uw frigo natuurlijk.



Met een rookmelder in de hal slaap je op beide oren

Als we slapen, staat ons reukorgaan op non-actief. We worden dus niet wakker van mogelijke rook die zich verspreidt in de woning. Waar we dan weer wel wakker van worden bij brand is een ... rookmelder! Deze produceert een oorverdovend lawaai bij een beginnende brand zodat zelfs de meest vaste slapers uit hun diepe slaap ontwaken.



Hang de rookmelder in de eerste plaats in de hal en de traphal. Dit zijn plaatsen waar de lucht gemakkelijk circuleert. En dus waar rook zich bij een beginnende brand het eerst verspreidt. Een klassieke rookmelder hangt u beter niet in de keuken want hier zal hij regelmatig geactiveerd worden tijdens het koken.

En nu we het toch over 'rook' hebben. Rookt u graag een sigaretje? Dan doet u dit misschien graag nog even voor het slapengaan in de zetel of in bed. Blijf dan vooral wakker tijdens het roken want voor je het weet, staat je huis in brand. Raar maar waar, de meeste woningbranden worden nog steeds veroorzaakt door een brandende sigaret.

Laat ze niet over hun toeren gaan

Toestellen met een verwarmde weerstand (bijv. haardroger, maar ook wasmachine, droogkast, ...) kunnen vuur vatten als ze oververhit raken en in contact komen met brandbare materialen. Hang dus geen was te drogen op of vlakbij een elektrisch verwarmingstoestel.

- Houd apparaten die warmte afgeven uit de buurt van brandbare voorwerpen maar ook uit de buurt van rook, stof, vocht, ...
- Laat het elektriciteitsnet in uw woning om de tien jaar nakijken door een erkend keuringsbedrijf.

Zo ziet u uw woning niet in rook opgaan

1. Blijf in de keuken tijdens het koken.
2. Houd lucifers en aanstekers uit de buurt van kinderen.
3. Kaarsen? Gezellig, maar vergeet ze niet te doven.
4. Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte waar de verwarmingsketel staat.
5. Hang een rookmelder in de hal en de gang.
6. Rook niet in huis en zeker niet in de slaapkamer.
7. Warme peuken en assen horen niet thuis in de vuilzak.
8. Koop een branddeken en bewaar het in de keuken op een zichtbare plaats.
9. Hang geen was te drogen boven elektrische toestellen.
10. Laat uw schoorsteen en elektriciteitsnet regelmatig nakijken.

Wat te doen bij brand?

1. Evacueer iedereen.
2. Bel de brandweer (100 of 112).
3. Als de brand nog niet te hevig is en de rook het zicht niet belemmert, kunt u zelf 1 bluspoging wagen met een brandblusser. Zorg er wel voor dat u uw gezin hiermee niet in gevaar brengt.

Bescherm uw huis preventief tegen brand en krijg de helft terugbetaald

Als belastingbetaler kunt u belastingvermindering genieten tot 50 % van de werkelijk gemaakte kosten voor brandpreventie. Voor meer info kunt u terecht op www.minfin.fgov.be en www.besafe.be.

Ten slotte: zorg voor een goede brandverzekering ... van Baloise Insurance

Ook al bent u nog zo voorzichtig, een accidentje is snel gebeurd. Hebt u dus kleine of grote brandschade, dan kunt u maar beter een brandverzekering hebben. Bovendien dekt deze verzekering veel meer dan enkel brandschade (ook waterschade, glasbreuk, enz.).

Het is belangrijk dat uw huis en inboedel voor het correcte bedrag verzekerd zijn. Vraag meer info bij uw makelaar of op www.baloise.be.

Voor meer veiligheidstips, surf naar www.baloise.be.

Uw veiligheid, onze zorg.

www.baloise.be

Baloise Belgium nv – Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0096 met FSMA-nr. 24.941 A
 Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België – Tel.: +32 3 247 21 11
 Zetel: Marsveldstraat 23, 1050 Brussel, België – Tel.: +32 2 773 03 11
 info@baloise.be – www.baloise.be – RPR Antwerpen – BTW BE 0400.048.883 – IBAN: BE31 4100 0007 1155 – BIC: KREDBEBB
 Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv.